

自動二輪車 統一事項

MT車

乗車～発進の手順

- 1, バイクの左横に立って後続車の目視確認。
- 2, 前輪ブレーキを握りハンドルをまっすぐにして、車体を起こしサイドスタンドを戻す。
- 3, 後続車の目視確認をしてシートをまたいでステップに足を掛ける。
- 4, 右手は前輪ブレーキを握ったまま、左手で左右のミラーを合わせる。
- 5, 右手で前輪ブレーキを握ったまま、左手でメインスイッチをオンにする。
- 6, 右足で後輪ブレーキを踏み、クラッチレバーを握りスタータースイッチを押してエンジン始動。
- 7, 前輪ブレーキを掛けてローギアにしてブレーキペダルを再び踏む。
- 8, 発進合図(右)を出し、右後方からの後続車を目視確認して発進。

停止～降車の手順

- 1, 目標位置に停止して合図(左)を消す。
- 2, 前輪ブレーキを握ったまま、ギアをニュートラルにしてブレーキペダルを再び踏む。
- 3, ニュートラルを確認後、前後輪ブレーキをかけたまま、左手でメインスイッチを切る。
- 4, 右後方からの後続車を目視確認後、前輪ブレーキを握ったまま素早く降りる。
- 5, 前輪ブレーキは握ったまま、サイドスタンドを確実に出す。
- 6, 静かに車体を傾けて、ハンドルを左に切ってブレーキレバーから手を離す。

AT車

乗車～発進の手順

- 1, バイクの左横に立って後続車の目視確認。
- 2, 前後輪ブレーキを握りハンドルをまっすぐにして、車体を起こしサイドスタンドを戻す。
- 3, 後続車の目視確認をしてシートに座りステップボードに足を置く。
- 4, 左手は後輪ブレーキを握ったまま、右手で左右のミラーを合わせる。
- 5, 左手で後輪ブレーキを握ったまま、右手でメインスイッチをオンにする。
- 6, 左手で後輪ブレーキを握ったまま、スタータースイッチを押してエンジン始動。
- 7, 発進合図(右)を出し、右後方からの後続車を目視確認して発進。

停止～降車の手順

- 1, 目標位置に停止して合図(左)を消す。
- 2, 後輪ブレーキをかけたまま、右手でメインスイッチを切る。
- 3, 右後方からの後続車を目視確認後、前後輪ブレーキを握り素早く降りる。
- 4, 前後輪ブレーキは握ったまま、サイドスタンドを確実に出す。
- 5, 静かに車体を傾けて、ハンドルを左に切ってブレーキレバーから手を離す。